


 cybex  
GOLD



ZENO BIKE



INSTRUCTIONS !  
MANUEL !  
ANLEITUNG !  
INSTRUCCIONES !



+



WARNINGS !  
MISES EN GARDE !  
WARNHINWEISE !  
ADVERTENCIAS !



Max. 1




Max. 22 kg  
Max. 49 lb



Max. 34 kg  
Max. 75 lb




Max. 48 kg  
Max. 106 lb



Max. 111 cm / Max. 44 in




6 m - 4 y




Max. 25 km/h  
Max. 15 mph


Max. 0,5 kg  
Max. 1.1 lb




Max. 1 kg  
Max. 2.2 lb




Max. 2 kg  
Max. 4.4 lb



H: Max. 400 mm  
H: Max. 15.7 in



0,1 kg - 8 kg  
0.22 lb - 17.6 lb



4 bar (min. 3,5 - max. 5 bar)  
58 psi (min. 50 - max. 72 psi)



7



14



15



15



20



21



22



23



40



41




42






tutorial video  
Videoanleitung  
tutoriel vidéo  
video tutorial






1




7




2

**a**







**b**




3











**a**











4 bar (min. 3,5 –max. 5 bar)  
58 psi (min. 50 –max. 72 psi)




8




9







11




1




1




1




2



3




4




5







6







7




8







9




1





2




1




2




1




2




1







2



1




2











**a**




**b**











5





6














**EN** For cycling, always put handle bar in the most upright position.





- DE** Beim Radfahren muss der Schiebegriff in die oberste senkrechte Position gebracht werden.
- FR** Pour cyclisme, toujours mettre le guidon sur la position la plus haute.
- ES** Para andar en bicicleta, ponga siempre el manillar en la posición más vertical.
- PT** Sempre coloque a alavanca de empurrar na posição mais vertical ao pedalar.
- IT** Per andare in bicicletta, il manubrio deve essere posto sempre nella posizione più alta.
- NL** Wanneer u gaat fietsen moet de stuurstang altijd in de meest verticale stand staan.
- PL** Podczas jazdy na rowerze zawsze ustawiaj kierownicę w najbardziej wyprostowanej pozycji.
- CS** Pro jízdu na kole nastavte řídítka vždy do nejvzprímenější možné polohy.
- SK** V prípade jazdy na bicykli nastavte riadidlo vždy do najvzpriamenejšej nožnej polohy.
- SL** Za kolesarjenje vedno postavite ročico v najbolj zravnan položaj.
- HR** Za vožnju bicikla uvijek postavite ručicu za guranje u najuspravniji položaj.
- BG** За използване с велосипед винаги поставяйте кормилото в най-изправено положение.



**HU** A kerékpározásakor mindig állítsa a kormányrudat a legfelső helyzetbe.

**SV** Vid cykling ska styret alltid placeras i det mest upprätta läget.

**NO** Sett bestandig styret i den mest opprette stillingen for å sykle.

**FI** Pyöräilyä varten aseta ohjaustanko aina pystyimpään asentoon.

**DA** Ved cykling skal du altid placere styret i den mest lodrette position.

**ET** Pange tõukekäpp alati rattasõidul kõige püstiasendisse.

**LV** Braucot ar velosipēdu, vienmēr stumšanas rokturi novietojiet vertikālākajā stāvoklī.

**LT** Važiudami dviračiu, visada stumkite rankeną vertikaliausiai.

**RU** При езде на велосипеде всегда держите руль велосипеда в вертикальном положении.

**UK** Перед поїздкою на велосипеді завжди переводьте кермо у максимально вертикальне положення.

**TR** Bisiklet sürerken itme kolunu her zaman en dik konuma getirin.

**GR** Για ποδηλασία, τοποθετείτε πάντα το τιμόνι στην πιο όρθια θέση.

**RO** Pentru ciclism, puneți întotdeauna ghidonul în poziția cea mai verticală.

**SR** Za vožnju bicikla, uvek postavite ručicu za guranje u najuspravniji položaj.

**AR** بالنسبة لركوب الدراجات، ضع قضيب المقبض دائمًا في أقصى وضع مستقيم.

**FA** برای دوچرخهسواری، دسته را در وضعیت قائم قرار دهید.

**TW** 当将产品配在自行车上一起使用时，始终将推手置于最直立的位置。



**HK** 当将产品配在自行车上一起使用时，始终将推手置于最直立的位置。


**JA** サイクリングのときは、常にハンドルバーを最も直立した位置にしてください。


**KO** 사이클링을 할 때는 항상 푸시 핸들을 가장 똑바로 세우십시오.


**MA** Untuk berbasikal, selalu pasang palang pemegang pada kedudukan paling tegak.

















1






2








3




1




2




1







2




3




4




5




6




7






8




9











12



13







CYBEX GmbH

Riedingerstr. 18 | 95448 Bayreuth | Germany  
+49 (0) 921-78 511-0 | [info@cybex-online.com](mailto:info@cybex-online.com)

AMERICAS

Columbus Trading-Partners USA Inc.  
1801 Commerce Dr. | Piqua, OH 45356 | USA  
Customer Service 1-844-543-2020 | [support.us@columbustp.com](mailto:support.us@columbustp.com)

CANADA

Goodbaby Canada Inc.  
2 Robert Speck Parkway, Suite 750 | Mississauga, ON L4Z 1H8  
Customer Service / Service clients: 1-937-773-3971  
[support.americas@goodbabyint.com](mailto:support.americas@goodbabyint.com)

[www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com)

